

# realme csuklópánt: gyors használatbavételi útmutató

Frissítés ideje: 2020.03.05 11:40:26

Az útmutató fontos információkat tartalmaz. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvasd el -

Termék áttekintése és a csomag tartalma:



Csuklópánt test



Gyors használatbavételi  
útmutató



Karkötő

## Használati utasítás:

### 1. Bekapcsolás

☐ ☐ Töltéskor a termék automatikusan bekapcsol.



- Megjegyzés: Az első használat előtt figyelj oda, hogy fel legyen töltve a karkötő az aktiváláshoz.


## 1. Kikapcsolás

- Ha az akkumulátor szint kevesebb, mint 3%, akkor a termék automatikusan kikapcsol.

## 2. Műveletek



Álló mód



Fekvő mód

1. A fő képernyőn és az azon belüli alképernyőkön a funkció gombbal válthatsz az azonos szinten lévő képernyők között;
2. A funkció gomb lenyomva tartásával beléphetsz egy alképernyőre, vagy visszatérhetsz egy szinttel feljebb lévő képernyőre.
3. Mindegyik képernyő támogatja a fekvő és az álló módot, amely az appban konfigurálható.

## **1. A karkötő beállítása**

A karkötő a realme Link appal állítható be.

### **(1) A realme Link letöltése**

Az app telepítéséhez keresd meg a “realme Link” appot az App Store-ban, vagy a Google Play-ben és töltsd le.

Rendszer követelmény:



Android 5.0, vagy újabb



Bluetooth 4.2 támogatás

### **(1) A karkötő párosítása**

A realme Link app „Adding a device” képernyőjén válaszd ki az eszközlistából a megfelelőt. A karkötő „Binding confirmation” képernyőjén a párosítás megerősítéséhez tartsd lenyomva a funkció gombot.

### **(2) Adatok szinkronizálása**

A karkötő a napi használata során adatokat hoz létre. Szinkronizáld a karkötő adatait az applikációval úgy, hogy hozzácsatlakozol az okostelefonoddal a karkötőhöz.

## Funkciók

### 1. Óralap



Álló mód



Fekvő mód



- Ez az ikon azt jelzi, hogy be van kapcsolva a ne zavarj mód (ez a mód az appból kapcsolható be- és ki).

A különböző óralapok között lehet válogatni az appban.

## 2. Mai állapot

Álló mód			
Fekvő mód			
	Napi állapot	Lépések / kalóriák	Távolság / aktivitás időtartama

- (1) A „mai állapot” képernyőn úgy juthatsz a „részletek” oldalra, hogy lenyomva tartod a funkció gombot. A „részletek” szekció oldalai közötti a funkció gomb megnyomásával tudsz váltani. Ha az utolsó oldalon nyomod meg a funkció gombot, visszatérsz a „mai állapot” képernyőre.

## 1. Pulzus mérés



Álló mód




Fekvő mód

(1) Ha a „pulzus mérés” oldalra lépsz, a karkötő automatikusan mérni kezdi a pulzusod.

(2) A 24 órás pulzusmérés módot az appból lehet be-/kikapcsolni. (Ha be van kapcsolva, megnövekszik az energiafogyasztás.)

## 1. Edzés mód

### 4.1 Edzés megkezdése



(1) A funkció gombbal válthatsz az edzés típusok között. Úgy léphetsz be valamelyik edzés módba, hogy az egyik edzés képernyőn lenyomva tartod a funkció gombot.

(2) Alaphelyzetben három edzés látható: krikett, jóga és futás. Az alaphelyzetben megjelenített edzések az appból megváltoztathatók.

### 4.1 Adatok az edzés alatt

(1) Az edzés alatt a funkció gomb megnyomásával számos edzés adatot tekinthetsz meg. Az edzés befejezéséhez tartsd lenyomva a funkció gombot.

## 4.2 Edzés vége

(2) Amikor véget ér egy edzés, az edzés részletes adatai jelennek meg a képernyőn. A következő edzés adatoldal megjelenítéséhez nyomd meg a funkció gombot. Az utolsó oldalon nyomod meg a funkció gombot, visszatérsz az edzés módba.

(1) Az edzés adatai csak akkor kerülnek mentésre a karkötőn, ha az edzés 1 percnél hosszabb ideig tartott.

## 1. Ébresztő




Álló mód



Fekvő mód

Az ébresztő képernyő azután jelenik meg, hogy beállítottál egy ébresztést az appban. Ha nincs beállítva ébresztés, akkor az ébresztő képernyő nem jelenik meg. Az ébresztés be-/kikapcsolásához tartsd lenyomva a funkció gombot.

## 6. Szabályozási információk



## Lépések az indiai szabályozások megkereséséhez:

A szabályozási információkhoz a funkció gombot megnyomásával férhetsz hozzá:  
Termék modell –Termék név –Tanúsítvány információ.

## 7. Egyéb funkciók

### 7.1 Értesítések

(4) Célok elérve értesítés: Az karkötő értesít, ha elérted a mai edzés céljaidat. A napi edzési célokat az appban lehet beállítani.

(3) Tétlenség emlékeztető: Az emlékeztető akkor jelenik meg, ha a karkötő azt érzékeli, hogy már rég óta ülsz. A funkciót az appban lehet be-/kikapcsolni.



(2) Szöveges üzenetek: Szöveges üzenet érkezésekor értesítés jelenik meg. A funkciót az appban lehet be-/kikapcsolni. Az emlékeztető üzenetek típusait is az appban lehet beállítani.

(1) Bejövő hívások: Bejövő hívás figyelmen kívül hagyásához nyomd meg a funkció gombot. A bejövő hívás elutasításához tartsd lenyomva a funkció gombot.



### 7.2 Edzés típusok automatikus felismerése



Álló  
mód



Fekvő  
mód



(1) A funkciót az appban lehet be-/kikapcsolni.

(2) Ha be van kapcsolva és nekiállsz futni/sétálni, akkor a karkötő emlékeztetni fog rá, hogy lépj be a vonatkozó edzés módba. Az edzés módba való belépéshez tartsd lenyomva a funkció gombot. A funkció gomb megnyomásával bezárhatod az emlékeztetőt.

### 7.3 Feloldás közelség érzékelés alapján

Ha be van kapcsolva ez funkció és a karkötő összekapcsolódik a telefonoddal, akkor annak a feloldásához nincs szükség jelszóra. Ilyen helyzetben a telefonod minden jelszó nélkül, bármikor hozzáférhető.